

Verwerkingsvoorschriften straatbakstenen

Ondergrond

Bij het leggen van straatbakstenen is de ondergrond erg belangrijk. De ondergrond zorgt er namelijk voor dat uw terras of tuinpad niet gaat verzakken.

De ondergrond, het type straatbakstenen en de toepassing zijn belangrijk om de fundering te bepalen. Bij een zwakke ondergrond heeft u een zware of dikke fundering nodig. Gebruikt u de straatbakstenen voor een oprit? Dan worden de stenen veel belast en is het aan te raden uw fundering daar op aan te passen.

Bestrating in de tuin bestaat meestal uit twee lagen. Een oprit bestaat uit een onderlaag van grove steenslag of gebroken puin met er bovenop een laag straatzand. Bij een oprit raden wij u aan een extra dik zand bed aanbrengen van 25 t/m 35 cm. In plaats van zand wordt voor de stevigheid ook vaak voor een deel gebroken puindeeltjes gekozen. De extra sterke onderbouw en de bestrating zorgen voor een betrouwbare oprit. Wanneer u een voetpad wil gaan aanleggen is een onderlaag van ophoogzand van ca. 15 cm in de meeste gevallen voldoende. Een funderingslaag kan inklinken, het gebruik van een trilmachine voor het dichten van het zand is noodzakelijk.

Bestraten

Wanneer u genuanceerde straatbakstenen gaat leggen raden wij aan de pakken met elkaar te mixen en de kleuren om en om te pakken, zo krijgt u een natuurlijke verdeling van de kleuren en u zorgt er voor dat niet alle stenen met dezelfde kleur bij elkaar komen te liggen.

Bij het leggen van straatbakstenen is het belangrijk om een kantopsluiting te leggen. Zo kan de bestrating niet worden weggedrukt. Houd een voeg aan van 2-3 mm. Dit is belangrijk om het voegzand goed in te kunnen voegen.

Afwerking

Als alle stenen gelegd zijn kunt u de bestrating met polymeerzand of schoon voegzand in te voegen. Vervolgens vegen en daarna de bestrating afrillen met een lichte trilplaat met rubberen schoen. Aansluitend veegt u de bestrating en kunt u de voegen volledig vullen. Volg hierbij de aanwijzingen op de verpakkingen.

Reinigen en onderhoud

Straatbakstenen hebben weinig onderhoud nodig. Wij raden het gebruik van een hogedrukreiniger af. Om vervuiling tegen te gaan kunt u de stenen wel regelmatig vegen. Ook kunt u de stenen schrobben met water.

