

### ***Vlonder aanleggen?***

Bij een vlonder denken we gelijk aan water, dit is in de meeste gevallen ook zo, maar tegenwoordig wordt een vlonder ook regelmatig gekozen als onderdeel van een terras. Het leggen van deze twee vlonders vraagt om een verschillende aanpak.

#### *Een vlonder langs het water*

De basis/fundering is erg belangrijk bij een vlonder. De planken worden gemonteerd op onderliggers. Met slotbouten worden de onderliggers vastgemaakt aan palen die in de grond staan. De palen moeten stevig en en maximaal 70 cm uit elkaar staan. De liggers moeten zo'n 40 cm uit elkaar liggen. De vlonderplanken kunt u per verbinding vastmaken met twee schroeven aan de onderligger, wanneer u maar één schroef per verbinding gebruikt bestaat er de kans dat de planken krom trekken.

#### *Een vlonder binnen uw terras*

Wanneer u een vlonder gaat leggen binnen uw terras hoeft u geen palen te gebruiken. De onderliggers kunt u vastzetten aan grootformaat tegels middels slagpluggen. Leg een rubberen tegeldrager op de tegels om eventuele oneffenheden in de tegel op te kunnen vangen. Let wel op dat de dragende tegels en de onderliggers niet te ver uit elkaar liggen. De liggers moeten net als bij de vlonder langs het water ongeveer 40 cm uit elkaar liggen.