

Verwerkingsvoorschrift Houten vlonder aanleggen

Houten vlonder aanleggen

- Bij een vlonder denken we gelijk aan water, dit is in de meeste gevallen ook zo, maar tegenwoordig wordt een vlonder ook regelmatig gekozen als onderdeel van een terras. Het leggen van deze twee vlonders vraagt om een verschillende aanpak.

Een vlonder langs het water

- De basis/fundering is erg belangrijk bij een vlonder. De planken worden gemonteerd op onderliggers. Met slotbouten worden de onderliggers vastgemaakt aan palen die in de grond staan. De palen moeten stevig en maximaal 70 cm uit elkaar staan. De liggers moeten zo'n 40 cm uit elkaar liggen. De vlonderplanken kunt u per verbinding vastmaken met twee schroeven aan de onderligger, wanneer u maar één schroef per verbinding gebruikt bestaat er de kans dat de planken krom trekken.

Een vlonder binnen uw terras

- Wanneer u een vlonder gaat leggen binnen uw terras hoeft u geen palen te gebruiken. De onderliggers kunt u vastzetten aan grootformaat tegels middels slagpluggen. Leg een rubberen tegeldrager op de tegels om eventuele oneffenheden in de tegel op te kunnen vangen. Let wel op dat de dragende tegels en de onderliggers niet te ver uit elkaar liggen. De liggers moeten net als bij de vlonder langs het water ongeveer 40 cm uit elkaar liggen.
- Om onkruidgroei tussen de vlonderplanken door te voorkomen, raden wij aan om anti-worteldoek te gebruiken onder de vlonder.

**De producent is niet aansprakelijk voor eventuele (vervolg)schade wanneer u deze adviezen niet opvolgt.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw leverancier.**

Eindhoven

Ekkersrijt 1212
5692 AE Son

Tel. 085-080 40 35
eindhoven@tuinvisie.nl

Utrecht

Rutherfordweg 75
3542 CN Utrecht

Tel. 030-241 19 37
utrecht@tuinvisie.nl

Enter

Vonderweg 9
7468 DC Enter

Tel. 0547-38 61 20
enter@tuinvisie.nl