

Verwerkingsvoorschrift Kunstgras

Wanneer u kunstgras gaat leggen is het erg belangrijk om te zorgen voor een stevige ondergrond. Zorg voor een goed aangetrild zandbed of kies voor ECCOgravel platen gevuld met grind/split. Vervolgens legt u op uw ondergrond stabilisatiedoek. Hierop gaat u het kunstgras leggen.

Het voorbereidende werk, aanbrengen van een zandbed

- Graaf de grond goed uit breng ca. 15 cm ophoogzand aan. Zorg voor een gelijkmatig zandbed. Rondom het zandbed kunt u het beste opsluitbanden plaatsen, dit in verband met de verlijming van het kunstgras.
- Tril vervolgens het oppervlakte af voor een optimale verdichting. Hierna kun je het oppervlakte uitvlakken en uitvleien totdat je een mooi vlak en strak geheel hebt.
- Vervolgens rol je het drukverdelerdoek uit over het zand oppervlak. Knip de doek op maat, maar zorg voor 20 cm overlap.

Het plaatsen van het kunstgras

- Als het voorbereidende werk gedaan is begin je met het leggen van het kunstgras.
- Rol het kunstgras uit over het doek. Snijd het gras op maat. Breng speciale kunstgras kit aan op de opsluitbanden. Zorg ervoor dat je voldoende kit aanbrengt. Druk het kunstgras goed aan op de opsluitbanden of zet het vast met kunstgraspennen. Als het gras goed is aangedrukt op de opsluitbanden is het tijd voor de volgende stap. Strooi het gras in met instrooizand, let op: gebruik hiervoor géén ophoogzand. Vervolgens veeg je het instrooizand in met een harde bezem.

Mogelijkheden

- Heeft u een speeltoestel of jonge kinderen? Denk eens aan een valdempende plaat onder het gras.

Eindhoven

Ekkersrijt 1212
5692 AE Son

Tel. 085-080 40 35
eindhoven@tuinvisie.nl

Utrecht

Rutherfordweg 75
3542 CN Utrecht

Tel. 030-241 19 37
utrecht@tuinvisie.nl

Enter

Vonderweg 9
7468 DC Enter

Tel. 0547-38 61 20
enter@tuinvisie.nl